

راهنمای نصب و بهره برداری

رادیاتورهای آلومینیومی دایکاستی شوفاژ

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمند است برای بهره برداری بهینه و گارانتی ده ساله تعویض رادیاتورهای دایکاستی هنگام نصب و بهره برداری نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱. برای نصب رادیاتورها از اتصالات استاندارد و آچار مخصوص استفاده شود.
۲. جهت اتصال بلوک های رادیاتور به یکدیگر فقط از مغزی و واشر استاندارد استفاده شود.
۳. از خمیر و کنف و نوار تفلون جهت اتصال و آب بندی خودداری نمایید.
۴. در صورت اتصال بلوک های رادیاتور به یکدیگر دقیق نمایید محل اتصال مغزی ها نشستی نداشته باشد.
۵. در هنگام نصب و راه اندازی سیستم شوفاژ دقیق نمایید فشار آب ورودی با رادیاتور انتخاب شده مطابقت داشته باشد.
۶. کیفیت آب در گردش سیستم شوفاژ باید نرمال باشد. سختی بالا و یا پایین و PH اسیدی یا بازی می تواند اثرات خودگیر روی رادیاتور و دیگر اجزای سیستم نداشته باشد.
۷. توجه فرمایید سیستم لوله کشی شوفاژ شما نشستی نداشته باشد در غیر این صورت علاوه بر اتلاف انرژی باعث خوردگی رادیاتور خواهد شد.
۸. در صورت عدم استفاده از رادیاتور به مدت طولانی شیر ورودی رادیاتور را ببندید. (شیر برگشت باشد همیشه باز باشد).
۹. از بخ زدگی آب داخل رادیاتور (موقعی) که سیستم شوفاژ خاموش است و دمای هوا زیر صفر درجه است) جلوگیری نمایید در غیر این صورت باعث ترکیدگی رادیاتور خواهد شد.
۱۰. در هنگام راه اندازی سیستم دقیق فرمایید شیر فلکه های ورودی آب به تدریج باز شود تا از ایجاد ضربه قوچ در سیستم و صدمات احتمالی به رادیاتور جلوگیری به عمل آید. (از شیرهای تک ضرب استفاده نشود)
۱۱. از نشستن روی رادیاتور و قرار دادن اجسام سنگین روی آن پرهیز نمایید.
۱۲. کلر موجود در آب در محیط های بسته ای که قادر تهویه مناسب می باشد (مانند استخرهای سریوشیده) موجب آسیب رنگ رادیاتور می شوند، لذا برقراری تهویه مناسب برای اینگونه مکان ها ضروری است.
۱۳. از شستشوی رادیاتور با مواد شوینده و یا قرار دادن حوله و پارچه خیس روی آن خودداری کنید و در صورت نیاز با یک پارچه مرطوب آن را تمیز نمایید.



گروه صنعتی ایران رادیاتور

کارخانه و دفتر مرکزی : رشت- شهر صنعتی- بلوار صنعتی یک- خیابان هفتم- کد پستی: ۴۳۳۷۱۸۷۹۶۶

www.iranradiator.ir

تلفن امور مشتریان: ۰۲۱(۴۲۱۸۱۰۰۰)-۱۶۰۰

راهنمای نصب و بهره برداری رادیاتور های پنلی

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمند است برای بهره برداری بهینه و استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض رادیاتورهای پنلی، هنگام نصب و بهره برداری نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱- برای نصب رادیاتورها از اتصالات استاندارد موجود در بسته بندی محصول استفاده شود.

۲- برای نصب نیازی به باز کردن کل بسته بندی رادیاتورها نمی باشد. لذا جهت حفاظت از رادیاتورها حین عملیات ساختمانی صرفاً نقاط اتصال را باز نکنید.

۳- در هنگام نصب و راه اندازی سیستم شوفاژ دقت نمایید فشار آب سیستم با رادیاتور انتخاب شده مطابقت داشته باشد.

۴- کیفیت آب در گردش سیستم شوفاژ باید نرمال باشد.

۵- سختی بالا و یا بسیار پایین و PH اسیدی یا بازی و بالا بودن میزان یون کلراید می تواند اثرات خورنده روی رادیاتور و دیگر اجزای سیستم شوفاژ داشته باشد.

۶- توجه فرمایید اتصالات رادیاتورها پس از نصب و سیستم لوله کشی شوفاژ شما نشتنی نداشته باشد در غیر این صورت علاوه بر اتصال اتریزی با ورود آب جدید، املاح خورنده جدید وارد سیستم شده و باعث بروز خورندهای در رادیاتورها می گردد.

۷- در صورت عدم استفاده از رادیاتورها به مدت طولانی فقط مسیر ورودی رادیاتورها را ببندید و **شیر برگشت باید همیشه باز باشد**. به علت تفاوت ضربی انبساط آب با سایر اجزا سیستم گرمایش همیشه می بایست آب موجود در شبکه با منبع انبساط در ارتباط باشد.

۸- از یخ زدگی آب رادیاتور (موقعی که سیستم خاموش است و دمای هوا زیر صفر درجه است) جلوگیری نمایید. در غیر این صورت باعث ترکیدگی رادیاتورها خواهد شد.

۹- در هنگام راه اندازی سیستم دقت فرمایید شیر فلکه های ورودی آب به تدریج باز شود تا از ایجاد ضربه قوچ در سیستم و بروز خدمات احتمالی به رادیاتور جلوگیری به عمل آید. (**از شیرهای تک ضرب استفاده نشود**).

۱۰- از نشستن روی رادیاتور و قرار دادن اجسام سنگین روی آن پرهیز نمایید.

۱۱- کلر موجود در آب، در محیط های بسته که قادر تهییه مناسب می باشند (مانند استخوارهای سرپوشیده) موجب آسیب رساندن به رنگ رادیاتور می شود. لذا برقراری تهییه مناسب برای اینگونه مکان ها ضروری است.

۱۲- از شستشوی رادیاتور با مواد شوینده و یا قرار دادن حوله و پارچه خیس روی آن خودداری کنید و در صورت نیاز با یک پارچه مرتبط آن را تمیز نمایید.